

6. PROBLEMES ET SOLUTIONS

Pannes	Raisons	Solution
Le voyant de chauffe est éteint.	Panne du thermostat.	Contactez un professionnel pour réparation.
Il n'y a pas d'eau qui s'écoule hors de la sortie d'eau chaude.	<ol style="list-style-type: none">1. L'alimentation en eau courante est coupée.2. La pression hydraulique est trop faible.3. La soupape d'arrivée d'eau courante est fermée.	<ol style="list-style-type: none">1. Attendez le rétablissement de l'alimentation en eau courante.2. Utilisez de nouveau le chauffe-eau après que la pression hydraulique a augmenté.3. Ouvrez la soupape d'arrivée d'eau courante.
La température de l'eau est trop élevée	Défaillance du système de contrôle de la température.	Contactez un professionnel pour réparation.
Fuite d'eau	Problème d'étanchéité des joints des tuyaux.	Rescellez les joints